

# Digitale Wildwaage

## Technische Daten:



## Produkteigenschaften:

- 1). Digitale Wildwaage 200 kg
- 2). Große LCD-Anzeige: 41 x 26 mm
- 3). Einfach abzulesendes Display; mit blauer Hintergrundbeleuchtung, kann beim Angeln im Dunkeln verwendet werden
- 4). Vier Tasten: ON/OFF, UNIT, TARE, HOLD
- 5). Einheitenumstellung: OZ, „C“-Temperatur; „F“-Temperatur;
- 6). Mit Thermometerfunktion für Luft
- 7). Mit Hold-Funktion
- 8). Einfach mit 2 x AAA-Batterien (enthalten) zu betreiben;
- 9). Spritzwassergeschützt
- 10). Haken an Geräterückseite magnetisch fixierbar
- 11). Mit 1 Schraubendreher

## Bedienungshinweise:

### WIEGEN

#### **Vor dem Wiegen:**

Nach Möglichkeit Waage nach dem ersten Einschalten 30 Sekunden lang aufwärmen lassen, damit sie ordnungsgemäß und genau funktioniert.

#### **Fehlermeldungen:**

EEEE: Überlast

 : Niedriger Batteriestand

Vorgehensweise zum Wiegen:

#### **1. Die Waage durch Drücken der [ON/OFF]-Taste einschalten; zum Ausschalten Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.**

Nach dem Einschalten erscheinen einige Sekunden lang alle Anzeigesegmente auf der LCD-Anzeige, ehe schließlich „0“ angezeigt wird.

#### **2. Gewichtseinheit mit [UNIT] auswählen.**

Zur Auswahl einer Einheit, z.B. „kg“, „lb“, [UNIT] drücken. Nach der Auswahl der Einheit wird die ausgewählte Einheit zum Gewichtswert angezeigt.

#### **3. Wiegen beginnen.**

a. Wenn kein Behälter zum Wiegen verwendet wird:

\* Sicherstellen, dass „0“ angezeigt wird. Wenn nicht, [TARE] drücken, um „0“ anzuzeigen.

\* Zum Wiegen Gegenstände auf dem Wiegegurt platzieren.

\* Gegenstand anheben, bis ein Piepton ertönt; dieser zeigt an, dass das Gewicht erfasst wurde und angezeigt wird. Gegenstand ablegen und Gewicht ablesen.

b. Wenn ein Beutel oder ein anderer Behälter zum Wiegen verwendet wird:

\* Leeren Behälter auf den Gurt platzieren und wiegen.

\* Warten, bis der stabile Gewichtswert angezeigt wird, und [TARE] drücken, um „0“ anzuzeigen.

\* Zu wiegende Gegenstände in den Behälter geben.

\* Gegenstände anheben, bis ein Piepton ertönt; dieser zeigt an, dass das Gewicht erfasst wurde und angezeigt wird. Gegenstand ablegen und Gewicht ablesen.

#### **4. [Hold]-Taste drücken, Hold on oder Hold off auswählen.**

